



# РЕЛЕ ВРЕМЕНИ "НОВИНКА"

#### Техническая характеристика

Реле времени предназначено для включения на автоматического выключения, питация лампы фотоустановки через установленное время выдержив. Маскимальная мощность выключемой нагрузки 200 гг. при напряжения веременного тока от 50 до 250 огол. Регим выдержки прибора не зависит от колебания выпражения всточника питания, Диапазон выкрежем времени от 0.5 до 60 сек. Точность шкалы установом ±20%.

## Работа с реле времени

 Вилку (поз. 1) реле времени включитъ в электрическую сеть, а вилку от фотоуста-


новки в розетку (поз. 2).

 Установить по шкале поворотом регулировочной ручки нужное время выдержки. Котда все подготовлено для экспонирования, нужно нажать до конца и отпустить кнопку (поз. 3). При этом лампа фотоустановки включится и после соответствующей выдержки времени выключится. Реле начинает работу на соответствующую выдержку времени с момента нажатия на кнопку. Если в процессе рабочи реле необходимо препратить выдержну, до стетомно систем намати на можку (ноз. 3)

### КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Реле представляет собой настольный прибор, выполненный в пластмассовом корпусе. Весь межанням рсле смонтирован внутри корпуса. Сверху расположены органы управления реле: шкала и регулировочная ручка.

Работа реле ъремени основана на принцине вытеснения воздух на замкнутото объема. В зависимости от длины канала утечки воздуха нолучаются разные выдержки времени. Длина канала изменяется при нопороте резунаровочной ручки со стренкой. При нажатив на кионку (пол. 3) воздух заполниет рабочую жмеру, а толкатель сжимает рабочую пружикамеру, а толкатель смена рабочую пружиратира. В при при при при при при при при при бативет ставът, на при при при при при при тесниет воздух на камеры. Посте сооттестнующей выдержки времени толкатель своим нижним копцом разърывает цель контактор.



## ПАСПОРТ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

«НОВИНКА»

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу реле в течение 12 месяцев со двя

вриобретения его в магазине.

В течение этого времени завод устраняет несправности, возникше по вине завода, за свой счет, при условии правильного хранения, транспортировки и эксплуатации реле и цедостности дломбы запода натоговителя.

роде в родени М. 5. проверено ОТК

авода и примато, гадным к эксплуатации.

Други выпуска должно от Корторов ОТК

